



## Comment changer d'aiguille ?

Sur mon site [www.picetpoint.com](http://www.picetpoint.com) je vous propose le matériel indispensable est de qualité pour le Punch Needle.

Il est important de bien fixer l'aiguille dans le support de l'outil Punch Needle. Chaque marque d'outil de poinçon à ses aiguilles propres.



- Elever le capuchon en le faisant pivoter



- Dévisser l'écrou. Attention à ne pas perdre la petite plaque en aluminium



- Sortir le support aiguille de l'outil



- Insérer une aiguille dans le support en la pivotant pour qu'elle se bloque dans les 2 encoches

# CHANGER L'AIGUILLE



- L'aiguille doit être bloquée dans le support



- Insérer le support et l'aiguille dans l'outil



- Régler l'aiguille, grâce à l'écrou, sur le numéro de votre choix, pour déterminer la hauteur des boucles




- Ne pas oublier de remettre le capuchon !  
Voilà, l'outil est prêt !

## Bon à savoir

La technique pour changer d'aiguille ou insérer une aiguille est quasiment la même si l'outil à des aiguilles interchangeables.



Mes petites  
notes



A series of horizontal blue lines for writing, with two vertical orange lines on the left side, creating a grid-like structure for notes.